
# Stereo Triangulation using Flycapture SDK






### **Index**



## **Stereo Triangulation**

#### Stereo Triangulation

▶ 삼각 측량법을 이용한 거리 정보 산출 방법



M: 실제 정합점 위치

m,m': 영상 평면에서의 정합점

f: 초점 거리

C,C' 양 카메라의 영상중심

▶ 카메라 중심과 영상 평면의 정합점을 지나는 두 직선의 교점을 통해 거리 산출



## **Stereo Triangulation**

#### Stereo Triangulation Formula

> Perspective projection matrix

$$\begin{bmatrix} f_{x} & 0 & c_{x} \\ 0 & f_{y} & c_{y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_{x} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_{y} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{1} \\ \rho_{2} \\ \rho_{3} \end{bmatrix} \qquad M = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} (p_1 - X_{pixel} p_3)M = 0\\ (p_2 - Y_{pixel} p_3)M = 0\\ (p_1' - X_{pixel}' p_3')M = 0\\ (p_2' - Y_{pixel}' p_3')M = 0 \end{cases}$$

최종 방정식

## Flycapture SDK

#### Flycapture SDK

- ▶ Point Gray사의 카메라를 사용하기 위한 Sorftware Development Kit.
- ➤ SDK 설치

$$Ax = 0$$
• SVD (Singular Value Decomposition)
$$A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} A_{i}$$

$$\begin{aligned} &(\rho_1 - X_{pixel} \rho_3) M = 0 \\ &(\rho_2 - Y_{pixel} \rho_3) M = 0 \\ &(\rho_1 - X_{pixel} \rho_3) M = 0 \\ &(\rho_2 - Y_{pixel} \rho_3) M = 0 \\ &(\rho_2 - Y_{pixel} \rho_3) M = 0 \end{aligned}$$

: 특이값 행렬(대각선상)

$$U = \begin{bmatrix} \overrightarrow{v}_1 & \overrightarrow{v}_2 & \overrightarrow{v}_3 & \cdots & \overrightarrow{v}_m \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & & & \vdots \\ & \ddots & & \ddots & & \vdots \\ & & \sqrt{\lambda_m} & & & 0 \\ 0 & \cdots & & \ddots & & \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} \overrightarrow{v}_1 & \overrightarrow{v}_2 & \overrightarrow{v}_3 & \cdots & \overrightarrow{v}_n \end{bmatrix}$$

 근사해 특이값 중 0이거나 0에 가장 가까운 값에 대응하는 V의 열벡터



Q&A