Change of the focal length of the camera






Index

Background ynu Ray Tracing Find Hardware Focal-length Find Software Focal-length Conclusion

Background

● Cavitation 두께 계측

▶ 삼각 측량법(Stereo Triangulation)을 이용한 거리 정보 산출 방법




M: 실제 정합점 위치

m,m': 영상 평면에서의 정합점

f: 초점 거리

C,C' 양 카메라의 영상중심

Cavitation 두께 계측 방법




 $Tc = Z_1 - Z_2$

 $(Tc = Thickness of \ cavitation)$



Background


● 다중 매질에서 렌즈의 광 특성과 새로운 모델



$$(but, C = \infty)$$

ynu Ray Tracing

● 단일 면에서 광선의 굴절



$$CA = (R - L)sinU$$

$$sinI = \frac{CA}{R}$$

$$sinI' = \frac{n}{n'}sinI$$

$$U' - I' = U - I$$

$$U' = U - I + I'$$

$$sinI' = \frac{CA'}{R}$$

$$CA' = \frac{n}{n'}CA$$

$$L' = R - \frac{CA'}{sinU'}$$

ynu Ray Tracing


● 근축 영역 해석법

● 광축 근처 매우 좁은 영역의 광선 해석


$$\begin{split} \sin\theta &= \tan\theta \\ CA &= (R-L)\sin U \rightarrow ca = -(\ell-R)u \\ u &= -\frac{ca}{(\ell-R)} \\ \sin I &= \frac{CA}{R} \rightarrow i = \frac{ca}{R} \\ \sin I' &= \frac{n}{n'} \sin I \rightarrow i' = \frac{ni}{n'} = \frac{nca}{n'R} \\ U' &= U - I + I' \rightarrow u' = u - i + i' \\ \sin I' &= \frac{CA'}{R} \rightarrow i' = \frac{ca'}{R} \\ CA' &= \frac{n}{n'} CA \rightarrow ca' = \frac{nca}{n'} \\ L' &= R - \frac{CA'}{\sin U'} \rightarrow \ell' = R - \frac{ca'}{u'} = R - \frac{nca}{\frac{n'}{u-i+i'}} = R - \frac{\frac{nca}{n'}}{-\frac{ca}{(\ell-R)} - \frac{ca}{R} + \frac{nca}{n'R}} = R - \frac{\frac{n}{n'}}{-\frac{1}{(\ell-R)} - \frac{1}{R} + \frac{n}{n'R}} \\ &= R - \frac{n}{-\frac{n'}{(\ell-R)} - \frac{n'}{R} + \frac{n}{R}} = R - \frac{n}{-\frac{n'}{(\ell-R)} + \frac{n-n'}{R}} = R - \frac{n}{-\frac{n'}{(\ell-R)R} - \frac{n'}{(\ell-R)R}} = R - \frac{(\ell-R)nR}{(n-n')\ell - nR} \\ &= \frac{nR\ell - n'R\ell - nR^2 - (nR\ell - nR^2)}{(n-n')\ell - nR} = \frac{n'R\ell}{(n'-n)\ell + nR} \\ &\frac{1}{\ell'} = \frac{(n'-n)\ell + nR}{R\ell} = \frac{(n'-n)}{R} + \frac{n}{\ell} \end{split}$$

ynu Ray Tracing

● 단일면 근축 영역 추적법



● 다중면 근축 영역 추적법



$$sin\theta = tan\theta = \theta$$
$$u = -\frac{y}{\ell}$$


$$\ell = -\frac{y}{u}$$

$$u' = -\frac{y}{\ell'}$$

$$\ell' = -\frac{y}{u'}$$

$$-\frac{n'u'}{y} = \frac{(n'-n)}{R} - \frac{nu}{y}$$


$$n'u' = nu - y\frac{(n'-n)}{R} = nu - y(n'-n)C$$



$$f = \frac{-y_1}{u_2'} = \frac{-y_1}{u_k'}$$

Find Hardware Focal-Length

● 다중 매질에서 하드웨어 초점 거리 변화



$$C_{1} = C_{2} = flat = 0$$

$$u_{1} = -\frac{y_{1}}{l}$$

$$n_{1}' u_{1}' = -y_{1}(n_{1}'-n_{1})C_{1} + n_{1}u_{1} = -y_{1}(n_{2}-n_{1})C_{1} + n_{1}u_{1} = n_{1}u_{1}$$

$$y_{2} = y_{1} + \frac{t_{1}(n_{1}' u_{1}')}{n_{1}} = y_{1} + t_{1}u_{1}$$

$$n_{2}u_{2} = n_{1}' u_{1}'$$

$$n_{2}' u_{2}' = -y_{2}(n_{2}'-n_{2})C_{2} + n_{2}u_{2} = -y_{2}(n_{3}-n_{2})C_{2} + n_{2}u_{2} = n_{1}u_{1}$$



Find Hardware Focal-Length


● 다중 매질에서 하드웨어 초점 거리 변화

$$\begin{split} y_3 &= y_2 + \frac{t_2(n_2{'}u_2{'})}{n_2} = y_2 + \frac{t_2n_1u_1}{n_2} = y_1 - \frac{y_1t_1}{l} - \frac{t_2n_1y_1}{n_2l} = y_1(1 - \frac{t_1}{l} - \frac{t_2n_1}{n_2l}) \\ u_3{'} &= -\frac{y_3}{f_c} = -\frac{y_1(1 - \frac{t_1}{l} - \frac{t_2n_1}{n_2l})}{f_c} \\ f &= -\frac{y_1}{u_3{'}} = -\frac{f_cy_1}{-y_1(1 - \frac{t_1}{l} - \frac{t_2n_1}{n_2l})} = -\frac{f_c}{-(1 - \frac{t_1}{l} - \frac{t_2n_1}{n_2l})} \\ \lim_{l \to \infty} f &= f_c \end{split}$$

● 중간 매질의 종류와 관계 없이 하드웨어 초점 거리는 일정하다.

Find Software Focal-Length

● 다중 매질에서 소프트웨어 초점 거리 변화



$$sinu_{i} = \frac{h}{l_{i}}$$

$$sinu_{r} = \frac{h}{l_{r}}$$

$$sinu_{i}l_{i} = sinu_{r}l_{r}$$

$$n_{i}sinu_{i} = n_{r}sinu_{r}$$

$$l_{i} = \frac{n_{i}}{n_{r}}l_{r} = 1.33l_{r}$$

$$f_{i} = 1.33f_{r}$$



Conclusion

● 각 상태 별 내부 행렬 비교

▶ 오른쪽 카메라 내부 행렬

배수시
$$\begin{bmatrix} 1.318e + 3 & 0 & 5.323e + 2 \\ 0 & 1.316e + 3 & 3.847e + 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

저수시 $\begin{bmatrix} 1.793e + 3 & 0 & 5.198e + 2 \\ 0 & 1.792e + 3 & 3.835e + 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

▶ 왼쪽 카메라 내부 행렬

배수시
$$\begin{bmatrix} 1.318e + 3 & 0 & 5.333e + 2 \\ 0 & 1.317e + 3 & 3.870e + 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ 양 카메라의 초점거리가 약 1.33배 차이가 나는 것을 확인.

►unit = pixel



Q&A